



TempMinder® MRI-125AG avec cadre photo

Merci pour l'achat du nouveau TempMinder® MRI-125AG avec cadre photo. Nous avons tenté de rendre ces instructions aussi simples que possible (aucun ingénieur n'y a participé). Pour tous problèmes ou questions, ne pas hésiter à nous contacter (infos ci-dessous).

Survол et instructions d'installation :

Pour insérer une photo personnelle 4 po x 6 po, glisser simplement le plexiglas protecteur vers le haut, placer une photo derrière le plexiglas et glisser les deux en position.

Pour rendre le réglage des diverses fonctions plus facile, il y a un délai de 60 secondes pour compléter chaque étape. Il est aussi suggéré de se familiariser avec les boutons à l'arrière de l'appareil. Cela évitera de tourner l'appareil pour chaque entrée de données.

Commençons donc !

Insérer 2 piles AAA à l'arrière de l'appareil. Nous suggérons des piles alcalines pour une meilleure performance et une plus longue durée. S'assurer de suivre l'orientation des pôles +/- (voir l'intérieur du compartiment des piles).

Ajustement de l'heure et de la date :

- Appuyer sur « MODE » - 12 h clignotera. Appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour sélectionner l'affichage 12 h ou 24 h.
- Appuyer sur « SET » pour entrer dans la fonction d'ajustement de l'heure. L'heure clignotera. Appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour sélectionner l'heure désirée.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer – les minutes clignoteront – appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour régler les minutes.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer. L'année, le mois et la date suivront. Utiliser la même procédure que précédemment pour leur réglage.
- Lorsque l'appareil est de retour à l'affichage 12/24 h, appuyer sur « MODE » 4 fois ou attendre 60 secondes.

Si vous avez réussi la programmation ci-dessus du premier coup, **FÉLICITATIONS** – vous êtes expert en programmation ! À ce stade, votre TempMinder est prêt pour utilisation. La température (en °C), l'heure, le mois, la date et le jour devraient apparaître. **Pour changer l'affichage de C à F, appuyer simplement sur le bouton « SET » une fois.**

S'assurer de conserver ces instructions. Elles seront nécessaires lors du remplacement des piles et lors du réglage de **l'alarme/rappel d'alarme, du rappel d'anniversaire ou du minuteur.**

Alarme/rappel d'alarme :

- Appuyer sur « MODE » deux fois – appuyer sur « SET » - l'heure clignotera – appuyer sur « UP/DOWN » pour sélectionner l'heure désirée.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer – répéter pour régler les minutes – appuyer sur « SET » pour confirmer.
- « 1 » clignotera dans le coin supérieur gauche. Sélectionner un chiffre de « 1 » à « 9 ». Chaque chiffre correspond à une mélodie ou à un bip différents (amusez-vous !).
- Appuyer sur « MODE » trois fois pour sortir de la fonction et confirmer le réglage de l'alarme.
- Appuyer sur « UP » pour activer le rappel d'alarme. « Zzz » apparaîtra au dessus des minutes.

Lorsque l'alarme est activée, elle jouera la mélodie ou le bip sélectionné pendant une minute. Pour l'arrêter, appuyer sur n'importe quel bouton. Si le rappel d'alarme est activé, l'alarme se déclenchera à toutes les quatre minutes (4 fois seulement).

- Pour désactiver l'alarme – appuyer sur « ALARM » une fois puis appuyer sur « SET » 5 fois. - :-- s'affichera. Appuyer sur « MODE » 3 fois pour retourner à l'affichage normal (sans l'icône de cloche).
- Pour réactiver l'alarme, appuyer sur « ALARM » une fois – appuyer sur « SET » une fois (l'heure d'alarme s'affichera) – appuyer sur « MODE » 3 fois pour retourner à l'affichage normal (l'icône de cloche s'affichera).

Anniversaire (rappel d'occasion spéciale) :

- Appuyer sur « MODE » trois fois.
- Appuyer sur « SET » pour régler l'heure, les minutes, l'année et le jour à l'aide des boutons « UP/DOWN ».
- Lorsque terminé, appuyer sur « MODE » deux fois pour confirmer et sortir de la fonction.

Lorsque le jour de cette occasion spéciale arrivera, le TempMinder jouera « Bonne fête » pendant 5 minutes. Désolé, il n'y a pas d'autres mélodies d'anniversaire ou de la Saint-Valentin.

Minuteur :

- Appuyer sur « MODE » quatre fois.
- Appuyer sur « SET » puis sur « UP/DOWN » pour régler l'heure.
- Appuyer sur « SET » pour confirmer puis sur « UP/DOWN » pour régler les minutes.

La prochaine fois que « SET » sera appuyé, le décompte débutera. Lorsque le temps sera écoulé, la chanson « Charge of the light brigade » jouera (plutôt cool !). Elle jouera pendant une minute à moins que n'importe quel bouton soit appuyé pour l'arrêter.

- Le minuteur peut être réglé entre 0 et 23 heures ainsi qu'entre 0 et 59 minutes (0,01 - 29,59)

Spécifications du TempMinder MRI-125AG :

- Dimensions de la photo : 4 po x 6 po
- Calendrier de 2000 à 2099
- Rayon de température de 0°C à 70°C (32°F à 122°F)
- Précision de +/- 1°C (1,8°F)
- Minuteur 0,01 à 23,59
- Alimentation 3,0V, 2 piles AAA (non incluses)

Note : Si le bouton « DOWN » est appuyé en mode d'affichage normal, toutes les mélodies joueront continuellement (sans jamais s'arrêter). Appuyer sur n'importe quel bouton pour les arrêter.

GANRANTIE : Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an. S'il venait à faire défaut, le retourner à l'adresse ci-dessous (avec une copie de votre reçu). S'il est échappé ou si un chien le mâche, en acheter simplement un nouveau !! **BON UTILISATION**

Minder Research Inc

P.O. Box 47, Port Salerno, FL 34992

www.MinderResearch.com

info@MinderResearch.com

©2010 The Minder Research Incorporated